



Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 8

Ce tutoriel vous aidera à retirer ou remplacer...

Rédigé par: Adam O'Camb



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aidera à retirer ou remplacer les deux vis Pentalobe (à cinq pointes) fixant l'écran de l'iPhone. Il s'agit là des vis propriétaires d'Apple et vous aurez besoin d'un tournevis P2 spécial.

Outils:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

Pièces:

[iPhone 8/8 Plus Bottom Screws](#) (1)

Étape 1 — Dévisser les vis Pentalobe



-  Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
-  Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
- Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
-  Ouvrir l'iPhone va endommager les joints étanches. Assurez-vous d'avoir du [nouvel adhésif](#) à portée de main avant de procéder à la prochaine étape. Si vous ne remplacez pas les joints, vous devrez prendre bien soin d'éviter d'exposer votre iPhone aux liquides.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.