



Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 8 Plus

Ce tutoriel vous aide à retirer ou remplacer...

Rédigé par: Adam O'Camb



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à retirer ou remplacer les deux vis Pentalobe (à cinq pointes) fixant l'écran de l'iPhone. Il s'agit là des vis propriétaires d'Apple et vous aurez besoin d'un tournevis P2 spécial.

Outils:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

Pièces:

[iPhone 8/8 Plus Bottom Screws](#) (1)

Étape 1 — Vis Pentalobe



-  **Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.**
- Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
- Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
-  Ouvrir l'iPhone va endommager les joints étanches. Ayez des [joints de rechange](#) avant de passer cette étape ou évitez toute exposition à du liquide si vous rassemblez votre téléphone sans remplacer les joints.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.