Remplacement du boitier inférieur du Acer Chromebook CB5-571-C5XU

Ce guide aidera les utilisateurs à comprendre...

Rédigé par: Erin Moffatt

INTRODUCTION

Ce guide aidera les utilisateurs à comprendre comment enlever le fond du boîtier pour accéder à l'intérieur de l'appareil.

OUTILS:

Phillips 0 Screwdriver (1)
Spudger (1)

Étape 1 — Boitier inférieur

- Retirez les dix-huit vis suivantes à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.

N'oubliez pas d'avoir un petit bol ou un récipient à proximité pour placer les vis, afin qu'aucune des vis ne soit perdue.

⚠ Assurez-vous que le Chromebook est débranché et éteint afin qu'aucun fichier ne soit perdu et qu'il n'y ait aucun risque d'électrocution.

Étape 2



- En utilisant le côté plat du spudger, faites levier pour ouvrir le boîtier inférieur de l'ordinateur portable.

ⓘ Travailler de l’avant vers l’arrière, où il se connecte à l’écran, s’est avéré le moyen le plus simple de faire disparaître l’affaire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.