Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook CB5-571-C5XU

Rédigé par: Gaetan Charles



OUTILS:

Phillips 0 Screwdriver (1)
Spudger (1)
iFixit Opening Tool (1)

Étape 1 — Boitier inférieur

- Retirez les dix-huit vis suivantes à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.

N'oubliez pas d'avoir un petit bol ou un récipient à proximité pour placer les vis, afin qu'aucune des vis ne soit perdue.

⚠ Assurez-vous que le Chromebook est débranché et éteint afin qu'aucun fichier ne soit perdu et qu'il n'y ait aucun risque d'électrocution.

Étape 2



- En utilisant le côté plat du spudger, faites levier pour ouvrir le boîtier inférieur de l'ordinateur portable.

ⓘ Travailler de l’avant vers l’arrière, où il se connecte à l’écran, s’est avéré le moyen le plus simple de faire disparaître l’affaire.

Étape 3 — Batterie



- À l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0, dévissez la vis située du côté droit de l’emplacement de la pile.

Veillez à ne pas perdre la vis et ayez un petit récipient à proximité pour la placer.

Étape 4



- À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, débranchez les câbles reliant la batterie à la carte mère.

Étape 5



- Soulevez doucement la batterie et retirez-la du boîtier de l'ordinateur portable.

Étape 6 — Haut-parleurs





- Utilisez l'outil de levier en plastique pour déverrouiller les deux onglets situés de part et d'autre du ruban noir.
- Faites glisser doucement le ruban noir hors de son support et sous le ruban blanc.

Étape 7



- Retirez délicatement le petit ruban noir de la carte mère à l'aide de l'outil d'ouverture.

⚠ Faites attention lorsque vous détachez le connecteur, car sa petite taille peut rendre difficile la saisie d’un coin du connecteur.

Étape 8



- Tissez le fil noir reliant les deux enceintes avec les petits crochets métalliques.

ⓘ Il peut être utile de prendre une photo de la façon dont le fil est enroulé autour des crochets, car cette disposition est importante lorsque le fil est replacé.

Étape 9



- Il suffit de soulever les deux haut-parleurs vers le haut pour les retirer de leur position.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.