



Remplacement du lecteur optique du Sony VAIO VGN-FW 590

Le lecteur optique du VAIO VGN-FW 590 permet...

Rédigé par: Jennifer Pache



INTRODUCTION

Le lecteur optique du VAIO VGN-FW 590 permet l'ordinateur portable de lire des CD. Ce tutoriel démontrera comment identifier, retirer, et remplacer le lecteur optique.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Optical Disk Drive](#) (1)

Étape 1 — Lecteur optique



- Éteignez l'ordinateur.
- Retournez l'ordinateur sur votre zone de travail.

Étape 2



- Retirez les vis de 7,7 mm qui sont entourés.

Étape 3



- Retirez le lecteur optique de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.