



Remplacement de la batterie du VTech InnoTab 2

Retirez la plaque de support argentée et la puce de port SD collée.

Rédigé par: Mark Lefcourt



INTRODUCTION

Un guide rapide sur la façon de remplacer les piles épuisées de votre VTech InnoTab 2. Cet appareil nécessite 4 piles AA pour fonctionner sans adaptateur secteur. Aucun outil n'est requis pour compléter ce guide.



PIÈCES:

- [4 AA batteries](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Appliquez une légère pression et faites glisser le bouton au-dessus de l'armoire de batterie vers la droite pour l'ouvrir.
 - Retirez le couvercle du compartiment de la batterie en glissant loin du centre de l'appareil.
- i** Cet appareil nécessite 4 piles AA pour fonctionner sans l'adaptateur secteur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.