Remplacement de haut-parleurs du Toshiba CB35-C3300

La seule chose difficile à propos du guide est...

Rédigé par: Mehdi Mohammadi



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-12-19 04:23:10 AM (MST).

INTRODUCTION

La seule chose difficile à propos du guide est de s’assurer que le fil ne soit pas gênant!

OUTILS:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Boitier arrière

- Retirez les 2 patins en caoutchouc du bas (en face de la charnière) avec le petit outil d'ouverture en plastique.

Étape 2

- Retirez les 10 vis de 7,1 mm à l'aide du tournevis cruciforme n ° 1.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Desserrez le capot arrière en utilisant un outil d'ouverture en plastique tout autour de l'appareil.

Il y a des zones tout au long des côtés de l'appareil qui vous aident.

Soyez prudent lorsque vous soulevez et avancez lentement. Le cadre en plastique argenté qui entoure le fond en plastique gris terne est fragile et facilement bosselé par la pression exercée.

Étape 4

- Retirez le capot arrière en soulevant doucement l'un des côtés de l'appareil.

Le côté le plus facile à soulever est celui dont les coussinets en caoutchouc ont été retirés.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Batterie





- Retirez le ruban adhésif qui maintient le fil du haut-parleur sur la batterie des deux côtés à l'aide d'un petit outil d'ouverture.

Étape 6



- Retirez les 4 vis cruciformes 3,2 mm maintenant la batterie en place, à l’aide du tournevis cruciforme n ° 1.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7





- Pour déconnecter le fil de la carte mère, appuyez doucement avec l'extrémité plate de Spudger et tirez sur le fil.

ⓘ Secouer doucement le fil de gauche à droite facilite le retrait du fil

Étape 8



- Retirez la batterie en tirant doucement sur les coins inférieurs.

⚠ Veillez à déplacer le fil de la batterie sous le fil de l'enceinte.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9 — Haut-parleurs





- Retirez les 4 vis Phillip 6,3 mm des haut-parleurs droit et gauche à l'aide du tournevis Phllips 1.

Étape 10



- Retirez délicatement le fil de la carte mère en le tirant hors du connecteur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11





- Retirez les haut-parleurs droit et gauche en les soulevant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA