



Remplacement du LCD du Samsung PL20

Cet appareil photo a eu quelques problèmes, mais j'ai commencé par remplacer l'écran LCD cassé.

Rédigé par: oldturkey03



INTRODUCTION

Voici un PL20 qui a un écran LCD cassé, ainsi que d'autres problèmes. La réparation est simple. Les seuls outils utilisés étaient un tournevis cruciforme et un outil d'ouverture en plastique, qui est facultatif. Cette caméra était en fait amusante à travailler; c'était facile et ne prenait pas du tout de temps.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PIÈCES:

- [Remplacement LCD](#) (1)

Étape 1 — LCD



- Voici l'écran LCD cassé. La fissure de l'araignée dans le verre, ainsi que la décoloration de l'écran, sont clairement visibles.
- Retirez la batterie et la carte mémoire de l'appareil, le cas échéant.
- Retirez les deux vis sur le côté gauche.

Étape 2



- Retirez une vis du bas
- Retirez les deux vis sur le côté droit.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles pour séparer le boîtier. Commencez par le compartiment à piles et parcourez le boîtier. L'affaire devrait se séparer facilement.

Étape 3



- Une fois le dos du boîtier retiré, l'écran LCD devient immédiatement visible.
- Retirez l'écran LCD de son support pour accéder au connecteur.
- Ouvrez le connecteur et retournez le clip noir vers le haut pour libérer l'écran LCD. Il peut maintenant être supprimé et le nouveau installé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.