



Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone X

Retirez ou remplacez les deux vis Pentalobe qui sécurisent l'écran de l'iPhone X.

Rédigé par: Jeff Suovanen



INTRODUCTION

Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer les deux vis qui sécurisent l'écran de l'iPhone X. Il n'y a que deux vis à l'extérieur de l'iPhone. Elles ont les cinq pointes caractéristiques du design unique d'Apple et se dévissent seulement avec un tournevis Pentalobe P2 spécial.



OUTILS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



PIÈCES:

- [iPhone X Bottom Screws](#) (1)

Étape 1 — Vis Pentalobe



⚠ Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.

- Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
- Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm en bas de l'iPhone.
- Si les vis sont dénudées ou endommagées, [remplacez-les](#).

i Ouvrir votre écran iPhone X va endommager ses joints étanches. Pensez à vous procurer des [joints de remplacement](#) avant de vous lancer dans une réparation iPhone, ou bien faites attention à ne plus exposer votre iPhone à des liquides si vous le remontez sans changer les joints.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.