Remplacement de la batterie du Tesco hudl2

Remplacez la batterie si la durée de vie est courte ou si votre hudl2 commence à gonfler

Rédigé par: Tim

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-31 11:22:14 PM (MST).

OUTILS:

- iFixit Opening Picks set of 6 (1)

PIÈCES:

- hudl2 Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Ouvrir le boitier

⚠ Prenez votre temps !

- Utilisez un médiator, bien que certains aient utilisé avec succès un ongle. N'utilisez pas de tournevis, vous risqueriez d'endommager le boîtier.
- Commencez par un coin et insérez délicatement votre outil en le travaillant le long de la couture jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et que le boîtier commence à se séparer.
- Continuez à vous frayer un chemin autour du cas. Faites très attention près des boutons.
- Finalement, le boîtier arrière disparaîtra. Il n'y a pas de fils attachés à l'arrière du boîtier, il se soulève simplement.
- Quand il est temps de réassembler, attachez soigneusement le capot arrière, en veillant à positionner d'abord le côté des boutons et en veillant à ce qu'ils soient correctement positionnés.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2



- C'est ce que vous verrez une fois le boîtier arrière retiré.

Étape 3 — Batterie



- Débranchez l’ancienne pile en secouant délicatement la fiche blanche.
- Dévissez les quatre vis maintenant la batterie.
- Soulevez la batterie.
- nsérez la nouvelle pile, réinsérez la fiche et replacez les quatre vis.
- Testez votre tablette et assurez-vous qu'elle fonctionne normalement et qu'elle se chargera.

© iFixit — CC BY-NC-SA