



Remplacement du haut-parleur du LG G Vista

Ce guide va vous montrer comment remplacer le haut-parleur de votre LG G Vista. Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme taille 000.

Rédigé par: Key Baker



INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment remplacer le haut-parleur de votre LG G Vista. Le haut-parleur est facilement remplaçable et vous aurez un tout nouveau haut-parleur en un rien de temps tant que vous aurez un tournevis cruciforme #000.



OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Haut-parleur



- Utilisez un tournevis cruciforme n° 000 pour retirer cinq vis de 3,0 mm.

Étape 2



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou votre ongle pour soulever le couvercle inférieur de la coque rigide.
- Retirez la coque rigide de l'appareil.
- ⓘ Ce revêtement de coque rigide que vous retirez *contient le haut-parleur*.

Étape 3



- Pour insérer votre nouvelle enceinte, il suffit de prendre la pièce et de l'encliqueter fermement à la place de l'enceinte précédente.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.