Remplacement de la carte mère du Shark Rocket Powerhead AH401

Si l'un des composants de la carte mère est...

Rédigé par: Shobhit Dabral



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Si l'un des composants de la carte mère est endommagé, il est plus facile de remplacer toute la carte mère. L'accès à la carte mère nécessite le démontage de l'aspirateur. Ce guide vous montrera comment retirer la carte mère de votre Shark Rocket Powerhead AH401.

OUTILS:

- T15 Torx Screwdriver (1)
- TR10 Torx Security Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Brosse-rouleau





⚠ Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de toute source d'alimentation avant de commencer à travailler.

- Localisez les deux onglets avec des flèches blanches dessus. Ils sont situés de chaque côté du couvercle du rouleau-brosse.
- Faites glisser les languettes loin du centre de l'aspirateur pour déverrouiller le couvercle du rouleau-brosse.
- Soulevez le couvercle du rouleau-brosse vers le haut.

Étape 2

- Soulevez la brosse rotative en tirant sur la languette étiquetée "pull".

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Bac à poussière



⚠ Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de toute source d'alimentation avant de commencer à travailler.

- Appuyez sur le levier du bac à poussière pour libérer le bac à poussière afin d'accéder à la grille du filtre.

Étape 4

- Retirez le bac à poussière en le soulevant de la station d'accueil.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Vis du panneau arrière





- Retournez l'appareil de manière à ce que le bas soit face vers le haut.
- Retirez les huit vis indiquées en tournant dans le sens antihoraire avec un tournevis Torx T15.
- Deux vis Torx de 14 mm
- Deux vis Torx de 16 mm
- Deux vis Torx de 21 mm

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6 — Carte mère





- Retirez les trois vis de 10 mm en tournant dans le sens antihoraire avec un tournevis Torx T15.
- Retirez la grille du conduit d'air en la soulevant doucement et en l'éloignant du compartiment moteur.

Étape 7



- Retirez deux vis de 14 mm en tournant dans le sens antihoraire avec un tournevis Torx T15.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 8





- Soulevez et retirez délicatement le compartiment à charnière recouvrant la carte mère.

Étape 9



- Retirez les deux vis de 10 mm en tournant dans le sens antihoraire avec un tournevis Torx T10

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 10




- Soulevez la carte mère hors de son compartiment.

Étape 11





- Localisez et retirez ces connexions en retirant les fiches des prises.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 12





- Retournez la carte mère pour révéler les fils en dessous.
- Localisez et coupez tous les fils connectés à la carte mère à l'aide d'une pince coupante.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA