



Remplacement du godet anti-poussière Shark Navigator Freestyle SV1106

Lorsque votre godet à poussière présente des...

Rédigé par: Zachary Liu



INTRODUCTION

Lorsque votre godet à poussière présente des dommages apparents ou que le fait de le vider n'améliore pas l'aspiration, il est temps de remplacer votre godet à poussière.

Étape 1 — Tasse à poussière



- Appuyez sur le bouton gris sur le dessus de la cartouche du godet à poussière et retirez la cartouche en même temps.

⚠ Assurez-vous que le bac à poussière est vide et que l'aspirateur est éteint avant de le remplacer.

Étape 2



- Appuyez sur le clip gris au bas du bac à poussière pour ouvrir le bac à poussière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.