Remplacement du rouleau d'alimentation papier 1 pouce manuel HP OfficeJet 4650

Le rouleau d'alimentation papier manuel d'un...

Rédigé par: Stephanie Carpintero



INTRODUCTION

Le rouleau d'alimentation papier manuel d'un pouce est ce qui alimente manuellement les documents vers l'imprimante. Si le rouleau d'alimentation papier manuel d'un pouce est défectueux, les fonctions manuelles de l'imprimante HP OfficeJet 4650 (télécopie, copie) ne fonctionneront pas. Ce guide vous montrera comment remplacer le rouleau d'alimentation papier manuel d'un pouce.

OUTILS:

2 mm Hex Screwdriver (1)

Étape 1 — Rouleau d'alimentation papier manuel d'un pouce

- Ouvrez le capot du chargeur de documents en le retournant vers la gauche avec le panneau avant face à vous.

ⓘ Le chargeur de documents est conçu pour être un peu plus difficile à ouvrir, vous pouvez donc utiliser un peu plus de force.

Étape 2





- Repérez l'extrémité du rouleau d'alimentation papier manuel d'un pouce du capot du chargeur de documents.
- Retirez la vis de 11,0 mm sur le côté du rouleau avec un tournevis hexagonal de 2,0 mm.

Étape 3





- Tirez le capot latéral du rouleau d'alimentation papier manuel d'un pouce vers la droite et retirez le rouleau de papier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.