Remplacement du filtre anti-poussière Shark Navigator Freestyle SV1106

Rédigé par: Zachary Liu

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-09-27 04:23:47 PM (MST).

INTRODUCTION

Remplacez votre filtre à poussière lorsque le nettoyage n'améliore pas l'aspiration de l'aspirateur ou lorsque l'aspirateur n'aspire pas les débris.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Tasse à poussière



- Appuyez sur le bouton gris sur le dessus de la cartouche du godet à poussière et retirez la cartouche en même temps.

⚠ Assurez-vous que le bac à poussière est vide et que l'aspirateur est éteint avant de le remplacer.

Étape 2

- Appuyez sur le clip gris au bas du bac à poussière pour ouvrir le bac à poussière.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Filtre à poussière

- Pincez et soulevez le filtre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA