



# Remplacement du tuyau du Shark Rocket Professional

Votre aspirateur ne parvient pas à ramasser les...

Rédigé par: Brad Iglesias



## INTRODUCTION

Votre aspirateur ne parvient pas à ramasser les particules sur votre sol ? Si tel est le cas, ce guide explique comment retirer les deux tubes à vide du Shark Rocket Professional. En lisant ce guide, vous apprendrez également comment déboucher votre aspirateur pour améliorer l'aspiration.



### OUTILS:

- [T15 Torx Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Tuyau principal



- Regardez la tige d'extension du Shark Rocket Professional.
- Identifiez où le tuyau se connecte au corps principal de l'aspirateur.
- Appuyez sur les languettes sur les côtés du connecteur pour retirer le tuyau.
- ⓘ Vous pouvez utiliser un objet long et fin pour déboucher le tuyau.
- ⓘ Si cela résout votre problème, vous avez terminé avec ce guide.

## Étape 2



- Regardez la poignée de l'aspirateur et localisez le bouton orange qui dit "Poignée" avec une image d'une serrure.
- Appuyez sur le bouton et retirez la poignée.

### Étape 3



- Regardez la poignée de l'aspirateur.
- À l'aide d'un tournevis T-15, retirez les cinq vis de 15 mm de la poignée en les tournant dans le sens antihoraire.

### Étape 4



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir la poignée.
- ⓘ Ne vous inquiétez pas si la poignée sonne comme si elle allait se casser ; il faut **beaucoup** de force pour se séparer.
- ⚠ Lorsque vous ouvrez votre poignée, le petit morceau de plastique gris (illustré dans le dernier cadre) s'envolera.

## Étape 5



- ⓘ La pièce en plastique orange est peut-être tombée naturellement à ce stade.
  - Regardez votre poignée.
  - À l'aide de vos mains, tirez le tube de la buse de la poignée.
  - Le tube est soudé sur un fil relié à la pièce orange en plastique à l'intérieur de la poignée.
- ⓘ Coupez cette connexion avec des pinces à fil pour retirer et remplacer votre tube.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.