



Remplacement du boîtier inférieur du PlayStation 4 Slim

Ce guide vous expliquera comment retirer et remplacer le couvercle inférieur en plastique de votre Playstation 4 Slim.

Rédigé par: Hernan Rodriguez



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer le couvercle inférieur en plastique de votre PlayStation 4 Slim.

OUTILS:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

- [PlayStation 4 Slim Left Case](#) (1)

Étape 1 — Couvercle inférieur



- Localisez l'autocollant de garantie en plastique à côté des trois ports sur le côté de la console.
- Retirez l'autocollant de garantie en le décollant avec tout type de spatule.

⚠ La suppression de l'autocollant de garantie n'entraînera PAS la nullité de votre garantie.

Étape 2



- Dévissez et retirez la vis de 5,0 mm qui se trouvait derrière l'autocollant à l'aide d'un tournevis Torx de sécurité T8 avec un mouvement dans le sens antihoraire.

Étape 3



- Placez la Playstation 4 Slim à l'envers avec le côté de la vis que vous venez de retirer face à vous.
- Soulevez les deux coins qui vous font face avec vos doigts.
- ⓘ Cela peut prendre un peu de force pour s'ouvrir et vous entendrez un clic assez fort lorsque le capot inférieur se détache.
- Retirez le capot inférieur en le faisant glisser vers les coins arrière et en le soulevant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.