Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G5

Utilisez ce guide pour remplacer une carte mère cassée ou défectueuse.

Rédigé par: Luis Garcia



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-04-13 06:16:04 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à remplacer une carte mère cassée ou défectueuse.

OUTILS:

- Spudger (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Tweezers (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Coque arrière



- Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du bord inférieur du téléphone, près du port de charge.
- Faites levier avec votre ongle ou faites pivoter la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.

Étape 2

- Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans la jointure et faites-la glisser le long du bord inférieur pour ouvrir les attaches qui fixent la coque arrière au téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- Continuez à faire glisser l'extrémité plate de la spatule le long de la jointure sur les autres côtés du téléphone.

Étape 4

- Soulevez la coque arrière et retirez-la du téléphone.

Lors du remontage de la coque arrière, alignez-la avec le téléphone et appuyez sur les bords pour enclencher les attaches.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5 — Batterie

- Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche sous la batterie.
- Faites levier avec votre ongle ou la spatule pour déloger la batterie.

Étape 6

- Retirez la batterie.

Lors du remontage, veillez à ce que les contacts de la batterie soient bien alignés avec les trois broches dorées en haut à droite.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 7 — Caméra arrière



- Retirez les huit (8) vis de 4 mm avec un tournevis cruciforme.

Étape 8



- Soulevez le couvercle supérieur de la carte mère à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

ⓘ Lorsque vous l'ouvrez, assurez-vous de le soulever uniformément afin que le couvercle ne se brise pas. Cela nécessitera une certaine force.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9



- Débranchez le connecteur marqué avec une pincette et retirez la pièce caméra.

Étape 10 — Carte mère

- Retirez les deux vis de 4 mm indiquées sur l'image à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 11



- Soulevez la carte mère du haut du téléphone.

Étape 12



- Débranchez le connecteur arrière de la carte mère à l'aide d'une pincette.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA