



# Remplacement de la coque arrière du Huawei P10

Ce tutoriel vous montre comment remplacer la coque arrière de votre Huawei P10.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



## INTRODUCTION

Suivez ce tutoriel pour remplacer la coque arrière de votre smartphone Huawei P10.



### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

## Étape 1 — Coque arrière



- Éteignez votre téléphone avant de commencer à manipuler votre téléphone.
- Retirer les deux vis Pentalobe P2 en bas du téléphone.
- Ôtez le tiroir de la carte SIM.

## Étape 2



- Insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque en commençant en bas de votre téléphone.
- Faites délicatement levier pour écarter l'écran et ses composants de la coque.
- ⓘ Faire rentrer l'outil demande un certain effort, mais attention à ne pas l'insérer trop loin, au risque d'endommager légèrement le téléphone.
- Après avoir dégagé la partie inférieure, servez-vous de l'outil d'ouverture pour ouvrir les clips sur les deux côtés.

### Étape 3



**⚠ N'ouvrez pas encore complètement le téléphone. La nappe des boutons de volume et de veille est toujours reliée à la coque arrière.**

- Faites pivoter l'écran vers l'arrière.
- Déconnectez la nappe des boutons de volume et de marche avec une spatule.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.