



Remplacement du réservoir d'eau du Power Scrub FH50150 Hoover

Ce guide vous montrera comment remplacer le...

Rédigé par: Leo



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer le réservoir d'eau sale sur le Hoover Power Scrub FH50150.

Étape 1 — Réservoir d'eau



- Déverrouillez l'interrupteur gris étiqueté "Tank Release".

Étape 2



- Tirez doucement sur le réservoir d'eau jusqu'à ce qu'il se dégage de la base.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.