



# Poignée de remplacement du Hoover Power Scrub FH50150

Ce guide vous montre comment remplacer la poignée.

Rédigé par: Leo



---

## INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment remplacer la poignée.

---

### OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Remplacement de la poignée



- Appuyez sur le bouton situé sur le dessus du réservoir d'eau propre/solutions et tirez simultanément sur la poignée sous le bouton. Le réservoir devrait facilement pivoter.

## Étape 2



- À l'aide du tournevis, dévissez les deux vis à l'arrière de la poignée.

### Étape 3



- Tirez la poignée vers le haut. Il doit glisser librement de la base de la machine.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.