
Remplacement de l'interrupteur d'alimentation avancé du Hoover Power Path Pro

L'interrupteur d'alimentation permet au Hoover...

Rédigé par: Jose Andres Gonzalez Valdes



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-12-22 05:22:45 PM (MST).

INTRODUCTION


L'interrupteur d'alimentation permet au Hoover Power Path Pro Advanced de s'allumer en appuyant sur le bouton d'alimentation. Un interrupteur d'alimentation défectueux ne permettra pas à l'utilisateur de contrôler l'état marche/arrêt de l'appareil et doit être remplacé.

OUTILS:

- Phillips #2 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 1 — Interrupteur



- Retirez la brosse rotative inférieure du bas du nettoyeur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2



- Utilisez une longue tête Philips #2 pour retirer les 8 vis numérotées au bas de l'aspirateur (elles seront également indiquées au bas de l'aspirateur).

Étape 3





- Tirez sur la poignée rouge pour retirer l'unité d'aspiration avant de l'aspirateur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4




- Dévissez le tuyau à l'aide d'un Phillips #2 pour le détacher du capot supérieur du nettoyeur.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5






- Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la poignée. Soulevez le bord du capot supérieur connecté à ce bouton.
- Répétez l'étape ci-dessus pour le bouton "Marche/Arrêt".
- Retirez tout le capot supérieur.

⚠ Attention : lorsque vous tirez sur le bouton de déverrouillage de la poignée, assurez-vous que le haut de l'aspirateur ne tombe pas.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 6



- Retirez le capuchon "On/Off" en le tirant vers le haut avec précaution.

Étape 7




- Utilisez une longue tête Philips #2 pour retirer les deux vis de la pièce grise arquée.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 8





- Retirez l'alimentation rouge de l'interrupteur d'alimentation rouge.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA