



Remplacement De La Brosse WindTunnel Pet UH30310 Hoover T-Series

Rédigé par: Erik Ingels



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la brosse dans la tête de l'aspirateur.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Brosse



- Placez l'aspirateur sur le dos.
- En bas à droite, poussez le levier rouge vers la gauche.
- Retirez le couvercle en plastique.

Étape 2



- Saisissez l'interrupteur rouge sous la brosse et poussez à gauche.
- Retirez ensuite la plaque de base en plastique.

Étape 3



- Utilisez un tournevis Phillips #1 pour retirer les deux vis sur le côté droit de la brosse.

Étape 4



- Retirez les deux vis sur le côté gauche de la brosse.

Étape 5



- Retirez le plastique transparent de la tête de l'aspirateur.
- Faites glisser la ceinture hors de la tige métallique avec votre doigt.
- Retirez la brosse.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.