



Remplacement de la batterie du Sony Vaio VPCW211AX

Remplacement de la batterie du Sony Vaio VPCW211AX.

Rédigé par: Giselle Dougan



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous explique comment retirer la batterie de cet appareil et comment en installer une nouvelle.

Vous aurez besoin de vos mains et de l'ordinateur portable Sony Vaio.

Étape 1 — Mettre l'ordinateur portable à plat



- Commencez avec l'ordinateur portable fermé et posé sur une surface plane.

Étape 2 — Retourner l'ordinateur



- Retournez l'ordinateur portable de façon à ce que la partie inférieure du boîtier soit orientée vers le haut.

Étape 3 — Verrouillage/Déverrouillage



- Placez vos mains sur les loquets de dégagement de l'ordinateur portable, de part et d'autre de la partie inférieure de l'ordinateur portable, et faites-les glisser.

Étape 4 — Soulever la batterie



- Tirez et soulevez la batterie vers le haut, en l'éloignant de vous.

Étape 5 — Retirer la batterie



- Retirer doucement la batterie de son compartiment.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.