Remplacement de la carte mère du Logitech G602

Ce guide vous apprendra comment déconstruire...

Rédigé par: Jerico Morales

INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment déconstruire complètement la souris et retirer la carte mère verte.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)

PIÈCES:

Logitech G602 Motherboard (1)

Étape 1 — Carte mère





- Utilisez un spudger pour retirer les 4 pieds de la souris sous la souris.

Étape 2



- Utilisez un tournevis Phillips #00 pour dévisser les 6 vis (3x5mm) sous les pieds de la souris.

Étape 3



- Utilisez la spatule bleue pour ouvrir le port de la batterie.

Étape 4

- Retirez les deux piles AA de l'appareil.

Étape 5



- Soulevez le haut de la souris de la base de la souris (séparez la souris en deux) pour exposer le matériel interne de la souris.

Étape 6





- Utilisez une pince à épiler pour saisir et détacher le câble ruban blanc de la carte mère.

Étape 7



- Utilisez une pince pour détacher la prise blanche de la carte mère.

Étape 8







- Utilisez un tournevis Phillips #00 pour dévisser les 5 vis (3 x 5 mm) de la batterie et de la carte mère.

Étape 9



- Retirez la carte mère de la souris.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.