Remplacement du loquet de verrouillage d'une Joy-Con

Avec ce tutoriel, remplacez le loquet de...

Rédigé par: Adam O'Camb



INTRODUCTION

Avec ce tutoriel, remplacez le loquet de verrouillage d'une JoyCon Nintendo Switch par un métallique ou un nouveau en plastique.

Il existe quelques différences mineures entre les Joy-Con gauche et droite, mais aucune d'entre elles n'affectera la procédure. Ces étapes s'appliquent **aux deux** JoyCon.

OUTILS:

Tweezers (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Tri-point Y00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
Spudger (1)

PIÈCES:

Nintendo Switch Joy-Con Replacement Metal Buckle Locks (1)

Étape 1 — Retirer les vis de la coque

- Pour commencer votre réparation JoyCon Switch, prenez un tournevis Tri-point Y00 et dévissez les quatre vis de 6,3 mm de long de la coque arrière de la Joy-Con.

Étape 2 — Séparer les moitiés de la Joy-Con



- Insérez un médiateur dans la jointure du bord inférieur de la manette (du côté opposé des boutons L et ZL).

- Faites glisser lentement le bord plat de votre médiator pour détacher le côté de la JoyCon.

ⓘ Veillez à ne pas trop enfoncer le médiator à l'intérieur de votre manette Joy-Con. Cela pourrait endommager les composants internes. Le panneau arrière se desserre facilement, donc peu de pression est nécessaire.

Étape 3 — Ouvrir la Joy-Con

- Avec le rail de chargement dos à vous, ouvrez la Joy-Con comme un livre.

⚠ N'essayez pas de retirer complètement le panneau arrière. Deux nappes relient encore le rail de chargement à la carte mère.

Étape 4 — Dévisser le rail de chargement



- Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer la vis de 2,5 mm qui fixe le rail de chargement.

Étape 5 — Retirer le panneau arrière





- Retirez le panneau arrière du rail de chargement.

Il est possible que le bouton de déverrouillage du rail tombe du panneau arrière. Lors du remontage, assurez-vous qu'il est installé correctement, avec la languette du bouton enfoncée dans l'encoche du panneau arrière.

Étape 6 — Retirez le support du loquet de verrouillage



- Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer la vis qui fixe le support du loquet.

Étape 7







- Faites glisser une pointe d'une pincette pointue sous la partie plate au milieu du support du loquet.

- Saisissez le support avec la pincette et tirez le support tout droit hors du rail de charge pour le retirer.

⚠ Faites attention lorsque vous retirez le support, car le ressort et l'ancien loquet risquent de tomber et se perdre.

Étape 8 — Retirer le loquet de la JoyCon





- Soulevez légèrement le loquet hors de sa fente dans le rail de charge, jusqu'à ce que le ressort soit suffisamment exposé pour que vous puissiez le saisir avec une pince.
- Saisissez le loquet de manière à ce que la pincette entour les deux côtés du loquet et maintienne le ressort à l'intérieur du loquet.

  Lorsque vous retirez le loquet, le ressort peut jaillir. Assurez-vous d'avoir une prise ferme avec la pincette.
- Tirez le loquet hors de sa fente dans le rail de chargement.

Lors du remontage, assurez-vous de transférer le ressort de l'ancien loquet vers le nouveau.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.

Votre réparation JoyCon Switchne s'est pas déroulée comme prévu ? Demandez de l'aide sur notre Forum pour poser un diagnostic.