Remplacement de la batterie HP Spectre 13 4003dx x360

Ce guide va vous montrer comment retirer et remplacer une ancienne batterie non fonctionnelle efficacement et en toute sécurité par une nouvelle.

Rédigé par: Alie Antar

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Ce guide vous donnera des instructions étape par étape sur la façon de retirer votre batterie. Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre, sec, dégagé, spacieux et bien éclairé avant de commencer. De plus, assurez-vous que votre batterie a bien besoin d'être remplacée en consultant notre page de dépannage.

OUTILS:

- Anti-Static Wrist Strap (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Magnetic Project Mat (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)

PIÈCES:

- HP Spectre x360 13 Replacement Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie



⚠ Avant de commencer, assurez-vous d'éteindre votre ordinateur portable et de décharger la batterie à 25 %.

- Retournez votre ordinateur.
- Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les huit vis de 3.3mm.

⚠ Vous pouvez utiliser le Magnetic Project Mat pour vous aider à ne pas perdre les petites vis.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2



- Utilisez un outil d'ouverture pour soulever et détacher le boîtier arrière de l'ordinateur portable.

⚠ Si le boîtier arrière ne se détache pas facilement, il peut y avoir des vis cachées sous les pieds en caoutchouc. Soulevez délicatement un pied et retirez les vis cachées.

- Retirez le boîtier arrière.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3





- Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 2mm fixant la batterie.

Les emplacements des vis sont indiqués par de petites flèches blanches sur la batterie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4



- Retirez l'adhésif sur le côté gauche de la batterie en maintenant en place le fil du haut-parleur.
- Déplacez légèrement la batterie pour accéder au connecteur de la batterie, située sur le bord gauche de la batterie.
- Débranchez délicatement la batterie en tirant le connecteur vers la batterie.

⚠ Tirez parallèlement à la batterie, pas vers le haut.

- Retirez la batterie.

ⓘ Il est normal que votre batterie fléchisse et se plie un peu là où la section la plus large rencontre la section la plus étroite.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Pour des performances optimales, après avoir terminé ce tutoriel, calibrez votre batterie nouvellement installée.

Apportez vos déchets électroniques à un R2 ou un recycleur certifié e-Stewards.

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez ces dépannages de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.

© iFixit — CC BY-NC-SA