



Remplacement de la trappe de la RAM de l'eMac

Ce tutoriel va vous aider à changer la trappe de la RAM de votre eMac.

Rédigé par: Chris Green



INTRODUCTION

L'eMac int gre une trappe permettant l'acc s   la RAM, la carte AirPort et la batterie servant   synchroniser l'horloge syst me. Elle est tr s facile   enlever.



OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Retirer la trappe



- Il est à noter que ces fiches sont écrites sur la base d'un modèle plus récent (2005, 1,42 GHz, DDR). Ils différeront légèrement des anciens modèles d'eMac qui utilisent la RAM PC-133.
- Posez l'écran de l'eMac sur une surface plane.
- Dévissez la visse cruciforme de la trappe de la RAM, et mettez la de coté.
 - La vis est attaché à la trappe donc, vous ne pouvez pas la perdre !

Pour remonter votre eMac suivez les instructions en sens inverse.