



# Retirez le couvercle de la poubelle sans déchirer les sacs.

Beaucoup de gens apprécient le format de cette...

Rédigé par: Paul Tast



## INTRODUCTION

Beaucoup de gens apprécient le format de cette poubelle, mais les sacs se déchirent et le couvercle ne fonctionne plus.

J'ai réparé la panne de la poubelle, qui empêchait le dispositif de fonctionner correctement à l'ouverture du couvercle. J'ai découvert que les fils étaient sous dimensionnés et de mauvaise qualité. Je les ai donc ressoudés.

### Étape 1 — Voilà, c'est sorti.



- Retirez-le simplement. Fini les sacs poubelles déchirés.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.