



# Remplacement du bouton d'alimentation de la HP Deskjet 1000 J110a

Le seul et unique bouton du HP Deskjet 1000 est...

Rédigé par: Colin Tourjee



# INTRODUCTION

Le seul et unique bouton du HP Deskjet 1000 est le bouton d'alimentation. Si le bouton d'alimentation est cassé, vous ne pourrez pas allumer la machine. Ce guide vous montrera comment retirer le bouton, puis comment le remplacer.

## OUTILS:

TR10 Torx Security Screwdriver (1)

### Étape 1 — Retrait du couvercle



- Retirez les deux vis de 13 mm situées à l'arrière de l'imprimante à l'aide d'un tournevis avec l'embout torx T10 (en forme d'étoile).

### Étape 2



- A l'avant de l'imprimante, ouvrez le bac d'où sort le papier et retirez les deux vis de 13 mm situées sous le dessus de l'imprimante.

### Étape 3



- Avec l'avant de l'imprimante face à vous, soulevez et soulevez le côté gauche du panneau (comme si vous ouvriez un livre à l'envers) jusqu'à ce qu'il se détache du clip sur le côté droit du panneau.

### Étape 4 — Bouton d'alimentation



- Maintenez délicatement le petit clip en arrière pour libérer le bras du bouton.
- Une fois le bras déclipé, soulevez et tirez doucement le bouton jusqu'à ce qu'il se déconnecte au niveau de la fente de la charnière.
- Remplacez l'ancien bouton d'alimentation par un nouveau.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.