



# Remplacement du boîtier métallique de la Sonos One

Ce guide concerne le remplacement du boîtier...

Rédigé par: Marcus Glowa



# INTRODUCTION

Ce guide concerne le remplacement du boîtier métallique de la Sonos One.

Important : l'accès aux composants internes de la Sonos One annulera la garantie d'usine et entraînera le rejet de l'unité en vue d'une réparation en usine, même si la garantie a expiré.

## OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)

## PIÈCES:

[None](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier métallique



- Débrancher tous les cordons d'alimentation.
- Retirez le socle en caoutchouc et le protège-vis en plastique sur le fond de l'appareil à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- Remarque : le socle en caoutchouc et le protège-vis en plastique peuvent être retirés en une seule pièce pour faciliter le réassemblage.

## Étape 2



- Retirez les quatre vis Torx T10 de 10 mm de la partie inférieure de l'enceinte.

## Étape 3



- Retirez le couvercle inférieur en pressant légèrement le boîtier métallique de protection tout en poussant vers le haut avec vos doigts.

## Étape 4



ⓘ Le clip de protection est très fin et se déforme facilement.

- Retirez la vis Torx T10 de 8 mm et le clip du couvercle de protection.

## Étape 5



- Faites glisser le boîtier métallique de protection vers le haut pour le retirer.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.