Remplacement de la carte SD du HTC Rezound

Ce guide vous expliquera étape par étape comment retirer et remplacer la carte SD de l'appareil.

Rédigé par: Bridgette Mellon

© iFixit — CC BY-NC-SA

OUTILS:

- iFixit Opening Tool (1)

PIÈCES:

- HTC Rezound SD Card (1)

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-03-19 09:39:40 AM (MST).

Étape 1 — Batterie

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos doigts pour entrer dans la rainure entre le couvercle et le boîtier. Retirez le revêtement arrière de manière à ce que la batterie rouge soit visible.

Étape 2



- Retirez la batterie rouge à remplacer.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Carte SD





- Retirez la carte SD de la fente au-dessus de l'alcôve de la batterie.
- Placez la nouvelle carte SD dans le même emplacement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA