Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 1020

Rédigé par: Sydney Hostelley

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-07-24 06:50:53 AM (MST).

INTRODUCTION

Retirer et remplacer l'écran du Nokia Lumia 1020 nécessite de séparer l'écran des composants internes du téléphone.

OUTILS:

- T4 Torx Screwdriver (1)
- T6 Torx Screwdriver (1)
- ESD Safe Tweezers Blunt Nose (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Ecran





- Utilisez une clé de porte SIM pour retirer la carte SIM et le plateau de carte SIM de l'appareil.
- Utilisez un tournevis T4 pour desserrer la vis torx capturée à droite du plateau de la carte SIM (la vis ne sortira pas).

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2





- Insérez une spatule entre l'écran et l'arrière de l'appareil, en commençant par le coin supérieur gauche du téléphone.
- Soulevez délicatement l'écran de l'arrière de l'appareil en exerçant une légère pression vers le haut.
- Faites glisser le spudger vers le coin inférieur gauche de l'appareil, en continuant à faire doucement levier vers le haut. L'écran sera maintenant légèrement séparé de l'arrière du téléphone.

Étape 3





- Placez une spatule sous le rectangle argenté dans le coin supérieur droit jusqu'à ce qu'elle se détache de l'arrière du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4





- Placez une spatule sous le rectangle argenté dans le coin inférieur gauche jusqu'à ce qu'elle se détache de l'arrière du téléphone.
- Retirez complètement l'écran de l'arrière du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA