



Remplacement des patins Logitech G700s

Un guide sur la façon de retirer et de...

Rédigé par: Chase Tisinger



INTRODUCTION

Un guide sur la façon de retirer et de remplacer les patins sur une souris Logitech G700s.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Paper Towels](#) (1)



PIÈCES:

- [Mouse Glide Pads](#) (1)

Étape 1 — Patins à souris



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décoller les quatre patins du bas de la souris.

Étape 2



- À l'aide d'une serviette imbibée d'alcool isopropylique, retirez l'ancienne colle laissée par les patins retirés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.