



Remplacement de la tête de brosse Insignia NS-VCS14SL7

Rédigé par: Thibaut Pillot



INTRODUCTION

Les poils de la brosse pour aspirateur à main/bâton Insignia 2-en-1 peuvent s'user en raison d'une utilisation continue. Les poils de la tête peuvent être endommagés et doivent être remplacés, ou la tête peut être obstruée par des débris. Utilisez ce guide pour vous aider à remplacer la tête de brosse en cas de performances imparfaites.



OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Tête de brosse



- Dévissez la seule vis Phillips #2 de 12,0 mm sur le côté droit du bas de la tête d'aspiration.
- Soulevez et tirez sur le clip de retenue de la brosse.
- Tirez la brosse vers le haut et vers l'extérieur pour la retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.