



Remplacement de l'élément filtrant Insignia NS-VCS14SL7

Rédigé par: Thibaut Pillot



INTRODUCTION

Le filtre d'aspirateur portatif/bâton Insignia 2-en-1 est susceptible d'être endommagé lors d'une utilisation intensive. Le filtre peut se déchirer, l'empêchant d'attraper les débris, ou il peut se boucher. Dans les deux cas, utilisez ce guide pour changer le filtre.

Étape 1 — Element de filtre



- Appuyez sur le bouton noir pour libérer le bac à poussière.
- Tirez vers le haut et loin de la partie portable pour la retirer.

Étape 2



- Tenez fermement le bas de la coupelle à poussière et tirez vers le haut et vers l'extérieur pour séparer.
- Répétez l'opération avec le deuxième filtre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.