



# Remplacement du capot inférieur du Hasee Z7M-i78172D1

Ce tutoriel vous expliquera comment accéder aux principaux composants du Hasee Z7M-i78172D1.

Rédigé par: Jake Decker



## INTRODUCTION

Le capot en plastique situé à l'arrière protège les composants contre les dommages. C'est pourquoi il est nécessaire de retirer le capot pour accéder à tous les composants de l'ordinateur.



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [7mm Phillip's Head Screw](#) (16)
- [Plastic Back Panel](#) (1)

## Étape 1 — Capot inférieur



- Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 et dévissez les seize vis de 7 mm à l'arrière de l'appareil.

## Étape 2



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le capot inférieur en plastique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.