Remplacement de la batterie du Hasee Z7M-i78172D1

Ce tutoriel vous montrera comment retirer et remplacer la batterie du Hasee Z7M-i78172D1.

Rédigé par: Desiree Mora



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-04-22 06:14:53 PM (MST).

OUTILS:

- Phillips 0 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)

PIÈCES:

- 7mm Phillip's Head Screw (20)
- Plastic Back Panel (1)
- Battery (1)

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-04-22 06:14:53 PM (MST).

Étape 1 — Capot inférieur

- Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 et dévissez les seize vis de 7 mm à l’arrière de l’appareil.

Étape 2



- Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer le capot inférieur en plastique.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Batterie

- Utilisez un tournevis à tête Phillips n° 0 pour retirer les quatre vis de 7 mm qui maintiennent la batterie en place.

Étape 4



- Débranchez délicatement les connecteurs à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5





- Retirez la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA