



# Remplacement du cache de la carte mère (antenne NFC incluse) du Samsung Galaxy A3 (2017)

Ce tutoriel vous montre comment retirer le cache de la carte mère (antenne NFC incluse) de votre Samsung Galaxy A3 (2017).

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



---

## INTRODUCTION

Suivez ce tutoriel pour retirer le cache de la carte mère (antenne NFC incluse) de votre Samsung Galaxy A3 (2017).

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
  - [Suction Handle](#) (1)
  - [iOpener](#) (1)
  - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Remplacement de la coque arrière



- Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
- [Utilisez un iOpener](#) pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être répéter cette étape à plusieurs reprises pendant le retrait de la coque arrière.

**⚠** L'adhésif du Samsung Galaxy A3 (2017) est très tenace. Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire si vous n'arrivez pas à ouvrir l'appareil avec l'iOpener. Faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran AMOLED et la batterie interne sont très sensibles à la chaleur.

## Étape 2



- Ouvrez un petit espace en bas du Galaxy A3 à l'aide d'une petite ventouse.
- Insérez un médiateur et faites glisser sa pointe vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
- Laissez le médiateur dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
- Insérez un autre médiateur et commencez à faire céder l'adhésif le long du côté inférieur gauche du téléphone.

### Étape 3




- Coupez l'adhésif de tous les côtés du téléphone à l'aide de médiateurs. Laissez-en un dans chaque coin pour empêcher qu'ils adhèrent à nouveau.
- ⚠ **Réutilisez un iOpener si l'adhésif a trop durci pour être coupé facilement. La coque arrière est sous tension tout au long du retrait de la coque et risque de se casser si l'adhésif n'est pas assez mou.**
- Insérez un médiateur dans le côté droit du téléphone après avoir fait céder l'adhésif de tous les côtés. Faites-le pivoter de côté jusqu'à ce que vous ayez une bonne prise sur la coque arrière.

### Étape 4



- Ôtez la coque arrière du téléphone.
- ★ Avant de poser une nouvelle couche d'adhésif, retirez tous les résidus d'adhésif de la coque arrière et du châssis, puis nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.

## Étape 5 — Remplacement du cache de la carte mère (antenne NFC incluse)



- Dévissez les cinq vis cruciformes #00 qui maintiennent les caches de la carte mère en place.

## Étape 6



- Retirez la partie supérieure du cache de la carte mère à l'aide d'une pincette.
- ⓘ Le cache est fixé par de petites attaches en plastiques. Ne les cassez pas lors de la procédure de retrait.

## Étape 7



- Soulevez et ôtez le cache de la carte mère incluant le haut-parleur et l'antenne NFC avec une pincette.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et remettez de l'adhésif là où c'est nécessaire.