



# Remplacement de la caméra arrière du LG Stylo 2

Si vous devez remplacer la caméra arrière en raison d'une rayure sur l'objectif ou d'une caméra défectueuse en général.

Rédigé par: Devon Barber



## INTRODUCTION

Pour ce démontage vous aurez besoin d'un tournevis PH00 pour retirer les vis nécessaires. Il est recommandé d'avoir les mains très propres ou même de porter des gants car vous interagirez avec la carte mère du téléphone.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Precision Tweezers Set](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Vous devez d'abord retirer la coque arrière du téléphone.
- Placez le téléphone face vers le bas.
- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, insérez dans l'espace initial indiqué.
- Guidez lentement l'outil autour du boîtier jusqu'à ce que le boîtier se détache facilement.

## Étape 2



- Placez le boîtier arrière sur le côté.
- Utilisez votre doigt ou l'outil d'ouverture pour retirer la batterie.
- Retirez la batterie avec précaution pour ne pas endommager le téléphone ou la batterie.

## Étape 3 — Caméra arrière



- Retirez les onze vis Phillips #00 de 4 mm.
- Placez les vis dans un endroit sûr.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier intérieur.
- Retirez délicatement le boîtier intérieur.

## Étape 4



- Utilisez votre doigt ou l'ouvre-porte pour retourner le câble flexible indiqué dans la boîte rouge.
- Utilisez la pince à épiler de précision pour retirer l'appareil photo avec précaution.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.