



Remplacement de la carte mère du LG Stylo 2

Lorsque votre téléphone est endommagé par l'eau...

Rédigé par: Devon Barber



INTRODUCTION

Lorsque votre téléphone est endommagé par l'eau ou que tout autre dommage interne vient à la carte mère, il deviendra nécessaire de le remplacer. Ce guide vous montrera exactement comment le faire facilement. Lorsque vous touchez des composants internes, assurez-vous que vos mains sont très propres ou que vous portez des gants.

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Precision Tweezers Set](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Vous devez d'abord retirer la coque arrière du téléphone.
- Placez le téléphone face vers le bas.
- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, insérez dans l'espace initial indiqué.
- Guidez lentement l'outil autour du boîtier jusqu'à ce que le boîtier se détache facilement.

Étape 2



- Placez le boîtier arrière sur le côté.
- Utilisez votre doigt ou l'outil d'ouverture pour retirer la batterie.
- Retirez la batterie avec précaution pour ne pas endommager le téléphone ou la batterie.

Étape 3 — Caméra arrière



- Retirez les onze vis Phillips #00 de 4 mm.
- Placez les vis dans un endroit sûr.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier intérieur.
- Retirez délicatement le boîtier intérieur.

Étape 4



- Utilisez votre doigt ou l'ouvre-porte pour retourner le câble flexible indiqué dans la boîte rouge.
- Utilisez la pince à épiler de précision pour retirer l'appareil photo avec précaution.

Étape 5 — Carte mère



- Retournez doucement les câbles (indiqués dans les cases rouges) à l'aide de l'outil d'ouverture.
- Retirez délicatement la carte mère elle-même.
- Placez la carte mère sur une surface molle pour ne pas l'endommager.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.