



Remplacement de la batterie du Sony Cyber-Shot DSC-W50

Utilisez ce guide pour remplacer la batterie de votre Sony Cyber-shot DSC-W50

Rédigé par: travis fraser



INTRODUCTION

Ce guide vous guidera tout au long du processus de changement d'une batterie déchargée ou défectueuse de votre Sony Cyber-shot DSC-W50.

Étape 1 — Batterie



- Faites glisser la porte du couvercle dans le sens de la flèche avec votre doigt
- Relevez le couvercle pour exposer le compartiment de la batterie

Étape 2



- Poussez la glissière bleue vers l'arrière pour que l'ancienne batterie apparaisse
- Retirez l'ancienne batterie

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.