# Remplacement de la caméra avant du Moto G4

Remplacer la caméra frontale du Moto G4

Rédigé par: Kieran Basheer



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-03-29 11:26:11 PM (MST).

## INTRODUCTION

Si la caméra frontale de votre Moto G4 ne fonctionne plus, suivez ce guide étape par étape pour la remplacer vous-même.

### OUTILS:

- iFixit Opening Tool (1)
- Tweezers (1)
- T3 Torx Screwdriver (1)
- Spudger (1)

### PIÈCES:

- Moto G4 Front Camera (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 1 — Coque arrière





- Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche sur le bord inférieur de votre téléphone, près du port de charge.
- Faites délicatement pivoter ou levier avec la spatule pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le reste du téléphone.
- Laissez votre outil (ou ongle) inséré dans la fente entre la coque arrière et le reste du téléphone et faites-le glisser le long du coin pour commencer à défaire les clips en plastique qui maintiennent la coque en place.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 2




- Faites glisser votre outil le long du côté du téléphone pour détacher les autres clips qui fixent la coque.

## Étape 3





- Laissez votre outil légèrement inséré sous la coque arrière et faites-le glisser le long du coin supérieur.
- Si nécessaire, continuez à faire levier autour des autres côtés du téléphone jusqu'à ce que la coque arrière se détache.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 4





- Ôtez la coque arrière.

Pour remonter la coque arrière, positionnez-la soigneusement au-dessus du téléphone, puis appuyez délicatement sur tous les bords jusqu'à ce que vous sentiez les clips s'enclencher.

## Étape 5 — Châssis central







- Appuyez pour éjecter et retirer les cartes MicroSD et SIM (si installées).



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 6





- Utilisez une spatule pour soulever le cache en caoutchouc du connecteur du flash de la caméra.

## Étape 7



- Ôtez le cache en caoutchouc.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 8





- Utilisez une spatule pour faire levier par en dessous sur le connecteur du flash de la caméra.

## Étape 9



- À l'aide d'un tournevis Torx T3, dévissez les dix-neuf vis identiques, longues de 3,1 mm, qui fixent le châssis central.




© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 10



- Placez une spatule sous le coin supérieur gauche du châssis central et faites délicatement pivoter l'outil pour séparer le châssis du reste du téléphone.

## Étape 11





- Enlevez le châssis central.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 12 — Déconnexion de la batterie






- Insérez un outil fin (comme la pointe d'une pincette) sous les fils de batterie rouge et noir et faites-le glisser sous le connecteur de la batterie.
- Soulevez doucement vers le haut pour déconnecter la batterie.

⚠ Faites levier uniquement du côté où les fils se fixent au connecteur - si vous faites levier ailleurs, vous risquez de casser la prise.

Lors du remontage, alignez le connecteur dans sa prise, puis appuyez vers le bas pour le reconnecter, en oscillant légèrement lorsque vous appuyez, pour l'aider à s'installer correctement.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 13 — Caméra avant






Il n'est pas nécessaire de retirer la batterie pour remplacer la caméra frontale ; vous pouvez ignorer en toute sécurité le fait que la batterie est manquante dans ces images.

- Utilisez votre spudger pour soulever la caméra frontale et assurez-vous qu'elle se sépare en toute sécurité du cadre.
- Décollez et retirez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur du câble flexible de la caméra frontale.
- Soulevez avec votre spudger ou un autre outil antistatique pour ouvrir le volet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la caméra frontale.
- Retirez doucement le câble flexible de la caméra de la prise ZIF.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 14



- Retirez la caméra frontale.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.


© iFixit — CC BY-NC-SA