



# Remplacement de la carte microSD du LG 305C

Ce guide de remplacement décrira comment remplacer la carte micro SD du LG 305C.

Rédigé par: Ashley Kidwell



---

## INTRODUCTION

Avant de remplir ce guide de remplacement, il est important de s'assurer que le téléphone est débranché. Ce guide de remplacement montrera comment remplacer la carte microSD de l'appareil.

---



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Soulevez le boîtier arrière de l'appareil avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.

## Étape 2



- Soulevez la batterie de l'appareil avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.

## Étape 3 — Carte microSD



- Délogez la carte microSD de la fente pour carte microSD en utilisant votre index et retirez-la.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.