



Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix S4000

Ce guide vous aidera à remplacer la batterie de votre appareil photo Nikon Coolpix S4000.

Rédigé par: Matina Newsom



INTRODUCTION

Lorsque vous rencontrez des problèmes avec l'alimentation de l'appareil photo, le remplacement de la batterie est une bonne première étape à suivre. Si vous n'êtes pas sûr de devoir remplacer la batterie ou non, nous vous suggérons de consulter notre [dépannage batterie](#) page first.

Retirez toujours la batterie avant de remplacer toute autre pièce de l'appareil photo.

Étape 1 — Batterie



- Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie pour l'ouvrir avec un doigt ou un pouce et relâchez-le pour que le couvercle s'ouvre.

Étape 2



- Poussez la languette orange vers l'arrière et la batterie sortira.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.