



Remplacement de l'objectif du Olympus OM-D E-M10 Mark II

Remplacez l'objectif de votre appareil photo pour obtenir une perspective différente dans vos prises de vue.

Rédigé par: Channing Pezet



INTRODUCTION

Ceci est un guide complet sur la façon de retirer l'objectif de l'appareil photo du corps afin de le nettoyer ou de mettre un objectif différent sur l'appareil photo. Si vous prenez des photos à longue distance, il peut être avantageux de mettre un nouvel objectif sur l'appareil photo afin d'augmenter le grossissement.

Étape 1 — Objectif



- Appuyez sur le bouton noir situé à droite de l'objectif de la caméra face à l'avant de la caméra.

Étape 2



- Saisissez la bague la plus interne de l'objectif, la plus proche du boîtier de l'appareil photo, qui peut être localisée par le petit point rouge. C'est le seul anneau qui ne doit pas tourner, sauf si le bouton spécifié à l'étape précédente est maintenu enfoncé.

Étape 3



- Tout en maintenant enfoncé le bouton spécifié à l'étape 1, commencez à tourner la bague la plus intérieure, spécifiée à l'étape 2, dans le sens antihoraire jusqu'à ce que l'objectif de l'appareil photo se détache du boîtier de l'appareil photo.

Étape 4



- Une fois l'objectif dégagé du boîtier de l'appareil photo, éloignez-le complètement du boîtier pour vous assurer que l'objectif est vraiment libre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.