Remplacement de la batterie de la tablette The Sharper Image Literati

Ce guide décrit les étapes à suivre pour remplacer la batterie du Sharper Image Literati.

Rédigé par: Spencer Dodder

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTION

Selon les tests en ligne, la Sharper Image Literati Tablet peut nécessiter un remplacement de la batterie des années ou des mois après l'achat. Le remplacement de la batterie pour The Sharper Image Tablet peut être effectué en environ 10 à 25 minutes avec un niveau de difficulté moyen en sept étapes. Le remplacement de la batterie pour The Sharper Image Literati Tablet peut être la solution pour résoudre les problèmes technologiques rencontrés par les utilisateurs.

OUTILS:

- Spudger (1)
- Soldering Iron (1)
- Hair Dryer (1)
- Plastic Cards (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie

- Caler l’outil spudger en plastique entre le panneau arrière et le corps de l’appareil.
- Séparez le panneau arrière et l'appareil.

Étape 2



- Dessouder les fils de la batterie du circuit imprimé.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

- Réchauffez la batterie avec un sèche-cheveux.

⚠ Veillez à ne pas surchauffer la batterie, elle pourrait s'enflammer.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 4



- Insérez délicatement un spudger ou une mince carte en plastique entre la batterie et le corps de l’appareil. Travaillez le spudger ou la carte le long de la batterie pour la libérer de l'adhésif.

⚠ Ne pliez pas et ne perforez pas la batterie. Travailler lentement et avec précaution.

© iFixit — CC BY-NC-SA