



Remplacement du capot du guide du papier du HP ENVY 5530

Ce couvercle protège le papier des...

Rédigé par: Elizabeth Surface



INTRODUCTION

Ce couvercle protège le papier des éclaboussures d'encre et lui permet de se guider facilement à travers les engrenages.

Étape 1 — Couvercle du guide du papier



- Localisez la couverture en papier.

Étape 2



- Poussez les deux connecteurs gris ensemble
- Soulevez pour retirer le capot du chemin du papier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.