



Remplacement du haut-parleur du Alcatel One Touch Pop 7

Ce guide montre comment remplacer le haut-parleur dans l'Alcatel One Touch Pop 7.

Rédigé par: Libby West



INTRODUCTION

Dans le cas où votre appareil ne produit aucun son, il peut être nécessaire de remplacer complètement le haut-parleur. Ce guide vous montre où se trouve le haut-parleur dans votre appareil et comment le remplacer !

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- Commencez par ouvrir le couvercle du port SD car c'est le meilleur endroit pour commencer à faire levier.

Étape 2



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur les bords de la coque arrière jusqu'à ce qu'elle se détache.

Étape 3 — Haut-parleur



- Localisez le haut-parleur en bas à gauche du capot arrière.

Étape 4



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, creusez sous le haut-parleur argenté pour le retirer du capot arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2022-03-26 07:57:52 PM (MST).

