# Remplacement de l'enveloppe interne du LG 305C

Ce guide remplacera le boîtier interne du téléphone LG 305C.

Rédigé par: Ashley Kidwell






© iFixit — CC BY-NC-SA 

## INTRODUCTION

Avant de remplir ce guide de remplacement, il est important de débrancher l'appareil. Ce guide de remplacement montrera comment remplacer le boîtier interne de l'appareil.

## OUTILS:

- iFixit Opening Tools (1)
- JIS #000 Screwdriver (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 1 — Batterie

- Soulevez le boîtier arrière de l'appareil avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.

## Étape 2

- Soulevez la batterie de l'appareil avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Étape 3 — Enveloppe interne



- Retirez les trois vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis JIS avec une tête J000 de la partie inférieure du boîtier interne.

## Étape 4

- Soulevez la partie inférieure du boîtier interne avec l'outil d'ouverture en plastique et retirez-le.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 5



- Retirez les quatre vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis JIS avec une tête J000 de la partie supérieure du boîtier interne.

## Étape 6



- Soulevez la partie supérieure du boîtier interne avec l'outil d'ouverture en plastique et retirez-le.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-04-22 08:59:59 PM (MST).